

HERNIA VÄGGLIM TRIO

Beskrivning av produkt

Stärkelsebaserat tapetlim förstärkt med EVA.

Användningsområden

Kombinationslim avsett för papperstapeter, tapeter med non-wovenbaksida, vinyltapeter med pappersbaksida och tunnare glasfiberväv. Konsistensen fungerar utmärkt för applicering med roller eller tapetmaskin. Avsett för torra utrymmen.

Arbetsbeskrivning

Förbehandling

Gips-, spån- och boardskivor: Limma skarvrensor över skivskarvar och i hörn. Spackla, slipa och förlimma skarvrensor och spikhål.

Betong eller puts : Spackla, slipa och förlimma.

Papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas.

Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som papperstapeter.

Målade underlag: Slipa och tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade

ytor slipas.

Förlimning: Görs med samma lim förtunnat med 1 del vatten.

Uppsättning

Glasfiberväv: Rolla limmet i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1-2 våder. Montera medan limmet fortfarande klibbar. Sätt våden kant i kant eller omlott och skär rent med tapetkniv. Pressa fast väven noggrant med plast eller stålspackel. Där materialet ska skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt. Övermålning kan ske efter ca. 24 timmar.

Följ materialtillverkarens anvisningar.

Papperstapet: Applicera limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida med roller, pensel eller tapetmaskin. Undvik att lim kommer på tapetens framsida. Vik ihop vådemera och låt dem ligga i några minuter.

Veckla upp tapetens övre halva och fäst under taklisten. Släpp därefter ner underdelen av våden och pressa fast noga med en tapetborste så att alla luftblåsor pressas ut. Renskar vid tak och golv och runt fönster med en sockelskärare.

Följ materialtillverkarens anvisningar.

Non-woven tapet: Applicera limmet på väggen med roller, cirka 2-3 våders bredd,

eller applicera limmet på tapetens baksida med roller, pensel eller tapetmaskin.

Uppsättning sker kant i kant.

Fäst tapeten med några centimeters överskott mot taklisten. Se till att våden kommer lodrätt. Släta ut tapeten från mitten med hjälp av tapetborste eller mjuk plastspackel.

Pressa ut luften mot kanterna. Viktigt att alla luftblåsor pressas ut. Skär av tapeten vid golv och taklister med en vass tapetkniv.

Torka av överskottslim med blöt svamp (gnugga ej).

Följ materialtillverkarens anvisningar.

Vinyltapeter med pappersbaksida: Rolla limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida.

Vik ihop våden och låt den ligga några minuter. Uppsättning sker normalt kant i kant. Pressa noggrant fast tapeten med plast eller stålspackel. Överlappslimning görs med Våtrumslim (Hernia KP4 eller Bostik 78).

Följ materialtillverkarens anvisningar.

Miljö och hälsa

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

Teknisk data

Limtyp	Enkellim
Bindemedel	EVA och stärkelse
Lösningemedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit
Densitet	Ca. 1,05 g/cm ³
Torrhalt	14% ± 1 vikts-%
Limåtgång	3-5 m ² /liter beroende på material och appliceringssätt
Förtunningsmedel	Vatten. Limmet bör ej förtunnas
Brandfarlig	Nej
Lagring	1 år i obruten förpackning
Arbetstemperatur	Ej under + 18°C
Frys-/tö stabil	Ja



De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.